

Service Bulletin:

Nieuwe software release 736 control 838 Display. Deze software vervangt de huidige software van de Aequator espressomachines Sao Paulo, Salvador, Venezuela, Guatemala, Costa Rica en Rio.

Verbeterpunten:

- Verbeterde reiniging- en spoelproces voor de zetgroep.
- Parameters geïmplementeerd voor zetgroep reiniging.
- Parameters geïmplementeerd voor deblokkeerfunctie voor de molen. Voor beide molens toegevoegd in de operator menu.
- Gescheiden melding voor molen 1 en molen 2 bij koffie te kort of blokkade.
- De totaal vloeistof volume is verhoogd naar 410 ml.
- Nieuwe menu-item "HYGIENE" toegevoegd.

Hier kan men "BREWER SPOELEN" & "BREWER REINIGING" aanpassen

- Nieuwe menu-item "BREWER SPOELEN" om verschillende modes te kiezen:
"Snel" (4min 30s)/ "Normaal" (7 min 30s)/ "Intensief" (13min 10s)
- Nieuwe menu-item "BREWER REINIGING" om aantal koppen (250-1000 koppen) in te stellen voordat reiniging van de zetgroep nodig is.

INSTALLATIE HYGIENE	↩	HYGIENE BREWER SPOELEN	↩	BREWER SPOELEN MODE	↩	MODE SNEL	↩	MODE SNEL
		↑ ↓		↑ ↓				NORMAL
				BREWER SPOELEN EXIT	↩	menu level3		INTENSIEF
				top				< - > / < + >
				bottom				
				↑				
		HYGIENE BREWER REINIGING	↩	BREWER REINIGING MODE	↩	MODE SNEL	↩	MODE SNEL
		↑ ↓		↑ ↓				NORMAL
								INTENSIEF
								< - > / < + >
				BREWER REINIGING REINIGING GEW.	↩	REINIGING GEW. AAAAA BREWCYCLI	↩	REINIGING GEW. AAAAA BREWCYCLI
				↑ ↓				< - > / < + >
		HYGIENE EXIT		BREWER REINIGING EXIT	↩	menu level2		

- Geoptimaliseerd I²C communicatie voor OLED-scherm:
Cursor controle moest worden veranderd voor weergave.
- Geoptimaliseerd tiptoets gevoeligheid parameters
- Machine testen: Melkboiler vultijd verlengd naar 120s (was 10s) voor druktest.
- In het geval van volle lekbak, het niet mogelijk om een drankje te beginnen -> geen led.

- Geoptimaliseerd error/ foutmeldingen in display.
- Geoptimaliseerd proces "Machine Legen". Na het legen van de machine verschijnt tekst "Schakel de machine uit" in display.
- Toegevoegd nieuw menu-item: "CONFIG MACHINE"
 - KOUD WATER is een nieuwe parameter in plaats van het type machine.
 - Locatie verandering van de parameter BETALINGSSYSTEEM.
 - Locatie verandering van de parameter MELK EENH. TYPE.

INSTALLATIE		CONFIG. MACHINE		KOUD WATER		KOUD WATER
CONFIG. MACHINE	↩	KOUD WATER	↩	AAAAA	↩	AAAAA
		↑↓				<->/<+>
		CONFIG. MACHINE		BETALINGSSYSTEEM		BETALINGSSYSTEEM
		BETALINGSSYSTEEM	↩	AAAAA	↩	AAAAA
		↑↓				<->/<+>
		CONFIG. MACHINE		MELK EENH.TYPE		MELK EENH.TYPE
		MELK EENH.TYPE	↩	AAAAA	↩	AAAAA
		↑↓				<->/<+>
		CONFIG. MACHINE				
		EXIT	↩	menu level2		

Te gebruiken in machines:

- Venezuela, Sao Paulo, Salvador.
- Guatemala, Rio, Costa Rica (Drank instellingen/parameters handmatig programmeren).

Instructies:

- 1) Download alleen de customer values uit de displayprint en sla deze op onder bijvoorbeeld serienummer van de machine.
(niet bij Guatemala, Rio, Costa Rica)
- 2) Upload nieuwe software in control print (736)
- 3) Upload nieuwe software in display print (838)
- 4) Zet de machine uit en koppel 14all tool los van displayprint
- 5) Zet de machine aan met deur open
- 6) Ga naar Servicemenu installatie en kies juiste machine type (BIGB 2G CW). De machine start nu opnieuw op.
- 7) Na opstarten machine uitschakelen, 14all tool aansluiten en machine weer inschakelen
- 8) Upload in de displayprint de in punt 1) opgeslagen parameters.
- 9) Schakel machine uit koppel 14all tool los en schakel machine weer in met deur gesloten (volledige initialisatie)