

Service Bulletin:

Nieuwe software release **740** control **840** Display. Deze software vervangt de huidige software van de Aequator espressomachines Sao Paulo, Salvador, Venezuela, Guatemala, Costa Rica en Rio.

Verbeterpunten:

De belangrijkste vernieuwingen van deze versie van de software zijn:

- "ECO-mode" functie:
ECO-modus wordt geactiveerd na een bepaalde tijd zonder interactie van de gebruiker. Default: actief na 5 uur. Kan worden geactiveerd tussen 1 - 23h of ook uitgeschakeld.
Locatie: "Service" > "Installatie" > "Eco-Mode" > "Aan/ Uit"
- Toegevoegd nieuwe machinetypes "BigB 1G" en "BigB 1G Milk"
Locatie: "Service " > "Installatie" > "Machine Type"
- Aangepaste Boiler parameters voor Energielabel A*
- Aangepaste parameters om het geluidsniveau van de zetgroep te verlagen
- Geoptimaliseerd molen deblokkering proces.
- Taalpakketten:
 - LC000 = NL, DE, FR
 - LC001 = NL, DE, NL
 - LC002 = NL, DE, ESSoftware moet opnieuw worden geïnstalleerd om de taal het pakket te wijzigen.
- Diverse tekst correcties en wijzigingen.
Nieuwe optie "Afvalbak schakelaar": "Geen/ Beschikbaar"
Locatie: "Service " > "Installatie" > "Config Machine"
Bug fix: Incorrecte schermweergave "Opwarmen – Wachten aub!"

*: De Energielabel A wordt alleen bereikt in combinatie met de gemodificeerde ventielenblok en geïsoleerd thermoblok.

Te gebruiken in machines:

- Venezuela, Sao Paulo, Salvador.
- Guatemala, Rio, Costa Rica (Drank instellingen/parameters handmatig programmeren).

Instructies:

- 1) Download alleen de customer values uit de displayprint en sla deze op onder bijvoorbeeld serienummer van de machine.
(niet bij Guatemala, Rio, Costa Rica)
- 2) Upload nieuwe software in control print (740)
- 3) Upload nieuwe software in display print (840)
- 4) Zet de machine uit en koppel 14all tool los van displayprint
- 5) Zet de machine aan met deur open
- 6) Ga naar Servicemenu installatie en kies juiste machine type (bv. BIGB 1G).
De machine start nu opnieuw op.
- 7) Na opstarten machine uitschakelen, 14all tool aansluiten en machine weer inschakelen
- 8) Upload in de displayprint de in punt 1) opgeslagen parameters.
- 9) Schakel machine uit koppel 14all tool los en schakel machine weer in met deur gesloten (volledige initialisatie)

De nieuwe software is beschikbaar op alle nieuwe machines van de productie week 18, vanaf mei 2017 zijn.